



BlueVision NG

Bedieneinheit des Fahrhebels „Palm Beach“ ersetzen


DE

☒ Campaign	☐ Modification	☐ Service Information letter
Gültig ab: 2017-08-31	☒ Handlung erforderlich	☐ nur Information
☒ Weltweit oder ☐ Nordamerika	☐ Osteuropa / CIS	☐ China
☐ Lateinamerika	☐ Mittelmeer	☐ Nordost Asien
	☐ Nord- / Zentraleuropa	☐ Südost Asien
	☐ Türkei, Naher Osten, Afrika	☐ Australien / Pazifik
☐ Vertrieb	☒ Ersatzteile	☐ spezieller Verteiler
	☒ Gewährleistung	☒ Betreiberinformation
☒ Service	☒ OEM-Information	

Verwendung nur innerhalb der Serviceorganisation !

Mitteilungsgrund

Im Falle einer Störung zwischen Bedieneinheit und Fahrhebel (zum Beispiel durch Kabelbruch), kann die Anlage außer Kontrolle geraten, was als Folge Personenschäden oder Sachschäden verursachen kann. Aus diesem Grund müssen die Bedieneinheiten X00E50210167 der in der Referenzliste aufgeführten Motoren umgehend gegen die Materialnummer B00E50207860 ersetzt werden.



Zeitplan



Die in der Referenzliste aufgeführten Motoren umgehend umrüsten.

Gültigkeit der Maßnahme: bis 12.2018.

Bei der Umsetzung der o.g. Aktion ist die in der Service-Information Electronic-16/E0283 und Electronic-16/E0284 beschriebene Maßnahme mit umzusetzen.

F. Rohrer



BlueVision NG

Bedieneinheit des Fahrhebels „Palm Beach“ ersetzen

DE

Teilebedarf

Der notwendige Teilebedarf ist nicht als Kit verfügbar und muss individuell bestellt werden.

Pos.	Menge pro Motor	Materialnr.	Benennung	Bemerkung
1	1	B00E50207860	Bedieneinheit	für Fahrhebel

Demontage / Montage

Bedieneinheit X00E50210167 ausbauen und durch die neue Bedieneinheit B00E50207860 ersetzen.



Durchführung der notwendigen Arbeiten nur durch autorisiertes Fachpersonal unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsvorkehrungen.

Zeitbedarf



Arbeitszeit: ca. 1 Std. pro Bedieneinheit

Kostenerstattung

Durch Einreichen eines Antrages im TOGA-Garantiesystem können die angefallenen Kosten bei MTU geltend gemacht werden.

Antragstyp:	04 – Korrekturmaßnahme
Schad.verurs.Teil:	B00E50205399 FAHRHEBEL / CONTROL LEVER
Maßnahme:	Electronic-17/E0289
Arbeitszeit-Code:	X00069878
Aktions Code:	(n.a.)

Teileverbleib

Die ausgebauten Teile sind wegen Lieferantenregress umgehend an MTU zu liefern.
Details siehe Kundendiensthandbuch (PSPM - Product Support Policy Manual) Pfad im Business Portal: Service / Dokumente / Allg. Informationen.

für die Region 1 gilt folgende Anlieferadresse:

MTU Friedrichshafen
Werk 1 – Halle 25
(Abteilung TQZ)
Leutholdstraße
88045 Friedrichshafen
GERMANY

für die Region 2 gilt folgende Anlieferadresse:

MTU Asia Pte Ltd
Attn: Product Support Dept.
10 Tukang Innovation Drive
Singapore 618302
SINGAPORE



BlueVision NG

Bedieneinheit des Fahrhebels „Palm Beach“ ersetzen

DE

für die Region 3 gilt folgende Anlieferadresse:

MTU America Inc.
Failure Analysis Room
1038 Sage Mill Parkway
Graniteville, South Carolina 29829
USA

Rückmeldung

Umgerüstete Anlagen sind umgehend über das Business an MTU zurückzumelden.



BlueVision NG

Replace control unit of Palm Beach control lever


EN

☒ Campaign	☐ Modification	☐ Service Information letter
Valid from: 2017-08-31	☒ Action required	☐ For information only
☒ Worldwide or	☐ North America	☐ Eastern Europe / CIS
	☐ Latin America	☐ Mediterranean
	☐ Northern / Central Europe	☐ Turkey, Middle East, Africa
☐ Sales	☒ Spare Parts	☒ Service
	☒ Warranty	☒ OEM Information
		☐ China
		☐ Northeast Asia
		☐ Southeast Asia
		☐ Australia / Pacific
		☐ Special circular
		☒ Operator Information

For use only by the service organization!

Reason for information

In the event of a malfunction between the control unit and the control lever (e.g. because of a wire break), the system can get out of control, which could cause injuries and/or material damage. Therefore, the control units X00E50210167 of the engines appearing in the reference list must immediately be replaced with material number B00E50207860.



Time schedule



Engines appearing in the reference list must be converted immediately.

Action is valid until: 12.2018.

The tasks described in Service Information Electronics-16/E0283 and Electronics-16/E0284 should be carried out together with this modification.